

产品功能

精密 4 线法、3 线法、简易 2 线法接地电阻测量，土壤电阻率、接地电压测量。

产品特点

1. 导入 FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术，具有独特的抗干扰能力和环境适应能力，重复测试一致性强。
2. 主机超大 LCD 显示，白屏背光，棒图指示，一目了然。
3. USB 接口，数据上传功能，存储数据可以上传电脑，保存打印。
4. 声光报警，过载保护。



技术规格

接地电阻(R)	测量范围: 0.00Ω~30.00Ω	分辨力: 0.01Ω	精度: ±2%rdg±3dgt
	测量范围: 30.0Ω~300.0Ω	分辨力: 0.1Ω	精度: ±2%rdg±3dgt
	测量范围: 300Ω~3000Ω	分辨力: 1Ω	精度: ±2%rdg±3dgt
	测量范围: 3.00kΩ~30.00kΩ	分辨力: 10Ω	精度: ±4%rdg±3dgt
接地电压	测量范围: AC 0.0V~600V	分辨力: 0.1V	精度: ±2%rdg±3dgt
土壤电阻率 (ρ)	测量范围: 0.00Ωm~99.99Ωm	分辨力: 0.01Ωm	精度: 根据 R 的测量精度而定 (ρ=2πaR; a:1m~100m; π=3.14)
	测量范围: 100.0Ωm~999.9Ωm	分辨力: 0.1Ωm	
	测量范围: 1000Ωm~9999Ωm	分辨力: 1Ωm	
	测量范围: 10.00kΩm~99.99kΩm	分辨力: 10Ωm	
	测量范围: 100.0kΩm~999.9kΩm	分辨力: 100Ωm	
	测量范围: 1000kΩm~9999kΩm	分辨力: 1kΩm	
电 源	DC 9V, 2 号碱性干电池 (LR14 1.5V×6)		
测量方法	接地电阻: 额定电流变极法。土壤电阻率: 四极法(温纳法)。对地电压: 平均值整流		
测试频率	128Hz/111Hz/105Hz/94Hz (AFC)		
测试电压波形	正弦波		
测试电流	>20mA (正弦波)	开路测试电压	AC 40V max
数据存储	300 组	数据保持	保持数据时“HOLD”符号指示
数据查阅	查阅数据时“READ”符号指示	溢出显示	超量程溢出时“OL”符号指示
电极间距范围	可设定 1m~100m		
LCD 尺寸	LCD 尺寸 128mm×75mm; LCD 显示域 124mm×67mm		
仪表尺寸	212mm×175mm×85mm		
质 量	总质量: 约 4.5kg(含包装)		
测 试 线	红色 20m, 黑色 20m, 黄色 10m, 绿色 10m, 红色 1.6m, 黑色 1.6m 各 1 条 (共 6 条)		
辅助接地棒	4 根: φ9mm×230mm		
USB 接口	具有 USB 接口, 软件监控, 存储数据可以上传电脑, 保存打印; 通讯线 1 条长 1.5m		
报警功能	测量值超过报警设定值时, “嘟—嘟—嘟—”报警提示		
自动关机	开机 15 分钟后自动关机		
过载保护	测量接地电阻: C(H)-E、P(S)-ES 各端口间 AC 280V/3 秒		
干扰测试	自动识别干扰信号, 干扰电压高于 5V 时“NOISE”符号指示		
辅助接地测试	具有辅助接地电阻值测试功能, 0.00kΩ~30kΩ (100R+rC<50kΩ, 100R+rP<50kΩ)		
线路电压	测量对地电压: AC 600V max		
电池电压	当电池电压降到约 7.5V 时, 电池电压低符号“  ”显示, 提醒更换电池		
工作电流	待机: 约 20mA(背光关闭); 开机开背光: 约 45mA(背光关闭 25mA); 测量: 约 100mA(背光关闭)		
随机附件	仪表: 1 件; 接地针: 4 件; 测试线: 4 件; 简易测试线: 2 件; USB 专用通讯线: 1 根; LR14 电池: 6 节; 仪表箱: 1 件		